

DANE TECHNICZNE

Wysokość	325 cm
Szerokość	245 cm
Długość	345 cm
Pojemność	7 L
Chłodzenie	Termoelektryczne
Zakres temperatury	8 - 18°C
Napięcie	220-240V/AC 12V/DC
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	56 W
Waga	3,4 kg

W skład zestawu wchodzi:

Lodówka 7L

Przewód zasilający 220 - 240 V / AC

Przewód zasilający samochodowy 12V/AC

Zbieraniem zużytego sprzętu naszej
produkcji / dystrybucji zajmuje się:

„BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING”

www.biosystem.pl



MUSICPRO S.C.
Magdalena Dołęga, Patryk Dołęga
26-200 Końskie, ul. Młyńska 11
e-mail: biuro@musicpro.pl
tel. (041) 375 00 22, fax (041) 375 00 20



musicPro
wyposażenie gabinetów kosmetycznych wellness & spa

INSTRUKCJA OBSŁUGI Lodówka CC - 7L

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do gabinetów kosmetycznych, manicure. W lodówce przechowuje się preparaty, kosmetyki, ciecze, kremy, kwasy, które wymagają przebywania w niskich temperaturach.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, w razie awarii proszę o przesłanie urządzenia do serwisu w celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem
3. Jeżeli wystąpią wady fabryczne należy postępować według karty gwarancyjnej.
4. Trzymać urządzenie z dala od silnych strumieni ciepła, zimna, nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
5. Trzymać z dala od miejsc w których urządzenie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne lub podobne.
6. Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu z wodą lub inną cieczą.
7. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
8. W przypadku zmoknięcia urządzenia, należy natychmiast je odłączyć od źródła zasilania.
9. Urządzenie powinno stać minimum 10 cm od ściany lub innej powierzchni.
10. Wyłączyć urządzenie z prądu jeśli:
 - nie jest ono używane przez dłuższy czas
 - jest czyszczone
 - w urządzeniu wystąpiła jakaś usterka
11. Urządzenie nie służy do produkcji lodu. Nie należy wkładać lodu do środka.
12. Nie należy przewozić urządzenia gdy w środku znajdują się przedmioty.
13. Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów w otwór wentylatorów.
14. Nie wolno zakrywać wentylatorów znajdujących się na tylnej ścianie urządzenia.
15. Właściwe użytkowanie urządzenia zapewni długą i bezawaryjną eksploatację.
16. Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.

ZALECENIA

1. Użytkować pochłaniacz zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.



OBSŁUGA

1. Przed podłączeniem urządzenia do prądu proszę odczekać chwilę, aby mogło ono uzyskać temperaturę pokojową. Lodówka pracuje w sieci 220 - 240 V 50/60 Hz podłączona przez adapter 12 V. Urządzenie uzyskuje temperaturę od 8 - 18 stopni Celsjusza. Na drzwiczkach umieszczony jest wyświetlacz LCD który wskazuje aktualną temperaturę i nastawy. Lewym przyciskiem znajdującym się pod wyświetlaczem LCD uaktywniamy funkcje lodówki. Prawym ustawiamy wysokość temperatury. Drzwiczki otwierają się z prawej strony poprzez lekkie odciągnięcie manetki do siebie. Na tylnej ścianie lodówki znajduje się przycisk zasilania ON/OFF (włącz/wyłącz) oraz gniazdo do przewodu zasilającego. Na wewnętrznej ścianie drzwiczek znajdują się 2 półeczki zamontowane na stałe. Wewnątrz lodówki jest jedna półeczka, którą można zamontować na jednej z trzech dostępnych wysokościach.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Nie należy używać środków chemicznych silnie żrących. Lakier jakim jest pokryte urządzenie nie jest odporny na żel i aceton. Nie używać rozpuszczalnika. Uwaga! Powierzchnie lakierowane mogą zmieniać kolor pod wpływem oddziaływania ciepłego lub zimnego powietrza. Zmiany z tym związane nie są podstawą do reklamacji.
2. Drewno, sklejka. Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
3. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej, prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami, przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

DEZYNFEKCJA

Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin, Incides.

ZMIANA TEMPERATURY

Przyciśnij przycisk FUNCTION (z lewej strony pod wyświetlaczem LCD)

Prawym przyciskiem SELECT ustaw wymaganą temperaturę.

Ponownie naciśnij przycisk FUNCTION.