

DANE TECHNICZNE

Wymiary (Głębokość x wysokość x długość):	610 x 920 x 1350 mm	
Zakres temperatury	0 - 35°C	
Pokrycie:	IP20	
Zasilanie:	230V AC 50HZ	
Moc wejściowa:	2 x 36W	
Bezpiecznik:	T 1A	
Świetlówki:	8 x 9W	
Waga:	blat:	15 kg
	nogi:	11 kg

Zestaw składa się z:

- 1 ramy stołu,
- 4 metalowych nóg stołowych,
- 1 woreczek do pochłaniacza pyłu,
- 2 podłokietniki,
- 1 obrotowa półka metalowa
- 8 świetlówek UV 9W.

Zbieraniem zużytego sprzętu naszej produkcji / dystrybucji zajmuje się:

„BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING”

www.biosystem.pl



MUSICPRO S.C.
Magdalena Dołęga, Patryk Dołęga
26-200 Końskie, ul. Młyńska 11
e-mail: biuro@musicpro.pl
tel. (041) 375 00 22, fax (041) 375 00 20



musicPro
wyposażenie gabinetów kosmetycznych wellness & spa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stolik do manicure 2006

ZASTOSOWANIE

Stół jest przeznaczony do gabinetów kosmetycznych, służy do pielęgnacji dłoni i paznokci (manicure). Kompletny zestaw zawiera dwie lampy UV i pochłaniacz pyłu. Wszystkie elementy są wbudowane w stół który posiada nowoczesny design. Na jednej z nóg stołu jest miejsce przeznaczone do montażu lampki świetlnej lub na inne akcesoria. Lampy UV wytwarzają promieniowanie ultrafioletowe o odpowiednim widmie które przyspiesza utwardzanie żelu na paznokciach. Lampy uruchamiają się automatycznie po włożeniu dłoni do środka. Spiłowany z paznokci pył jest zasysany przez pochłaniacz pyłu do wymiennego filtra znajdującego się pod wentylatorem.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

1. Stolik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
2. Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, w razie awarii proszę o przesłanie urządzenia do serwisu w celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem
3. Jeżeli wystąpią wady fabryczne należy postępować według karty gwarancyjnej.
4. Trzymać urządzenie z dala od silnych strumieni ciepła, nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
5. Trzymać z dala od miejsc w których urządzenie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne lub podobne.
6. Nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu z wodą lub inną cieczą.
7. Nie dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękoma.
8. W przypadku zmoknięcia urządzenia, należy natychmiast je odłączyć od źródła zasilania.
9. Jeżeli czujnik urządzenia (jeżeli urządzenie jest wyposażone w takowy) nie zareaguje, proszę wyłączyć urządzenie a następnie ponownie je uruchomić. To nie jest defekt urządzenia.
10. Nie włkładać palców oraz innych przedmiotów do wentylatora pochłaniacza pyłu - takie działanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
11. Wyłączyć urządzenie z prądu jeśli:
 - nie jest ono używane przez dłuższy czas
 - jest czyszczone
 - w urządzeniu wystąpiła jakaś usterka
 - dokonuje się wymiany świetlówek lub filtra.
12. Używając należy ułożyć przedramię na skórzanym poduszku tak żeby palce dłoni ułożyły się nad kratką ochronną.
13. Urządzenie jest pokryte folią ochronną którą należy usunąć przed uruchomieniem. Zdjęcie tej folii nie spowoduje żadnych uszkodzeń urządzenia.
14. Urządzenie wytwarza promienie UV, które mogą uszkodzić oczy. Proszę NIE patrzeć na świetlówkę gdy są włączone. Jeżeli mają państwo wrażliwą skórę, lub używają określonych leków lub kosmetycznych preparatów skóra może zostać zaczerwieniona lub może zacząć reagować alergicznie w czasie funkcjonowania urządzenia. Jeżeli wystąpią podrażnienia skóry, proszę posmarować skórne zmiany odpowiednim kremem ze składnikami anty-UV. Długie używanie urządzenia UV może spowodować oparzenia, starzenie skóry, a nawet raka skóry.
15. Wysokie ciśnienie i gwałtowne zmiany temperatur mogą spowodować wytwarzanie się jasnych plam na pokrywie urządzenia. Nie mają one żadnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia, nie są przedmiotem reklamacji.
16. Właściwe użytkowanie stolika zapewni długą i bezawaryjną eksploatację.
17. Uszkodzenia powstałe wskutek niestosowania się do powyższych nie są podstawą do reklamacji.

ZALECENIA

1. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

OBSŁUGA

1. Przed podłączeniem urządzenia do prądu proszę odczekać chwilę, aby mogło ono uzyskać temperaturę pokojową. Proszę podłączyć urządzenie do gniazda 230V 50Hz. Urządzenie jest teraz gotowe do działania.
2. Lampy i odpylarkę uruchamia się poprzez przełączenie głównych włączników znajdujących się z prawej strony odpylarki z pozycji 0 do pozycji I.
3. Pod lampami UV - pod blatem znajdują się przełączniki trybu czasu. Aby ustawić czas świecenia lampy UV należy odpowiednio przełączyć przełącznik do:
 - lewej pozycji – 90 sekund
 - środkowej pozycji – 120 sekund
 - prawej pozycji – 3-5 sekund
4. Lampa jest wyposażona w sensor ruchu. Oznacza to, że uruchamia się ona automatycznie po włożeniu dłoni do otworu lampy i położeniu jej na lustrze. Lampa po uruchomieniu świeci przez czas wcześniej ustawiony za pomocą przełączników znajdujących się pod blatem (patrz pkt. 3). Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia po upływie 3 sekund od momentu wyłączenia świetlówek.

WYMIANA ŚWIETŁÓWEK

Ważne jest aby przed każdą wymianą świetlówek UV urządzenie było odłączone od źródła zasilania. Świetlóвки są rozmieszczone wewnątrz urządzenia parami – dwie po lewej stronie i dwie po prawej co oznacza, że obie strony powinny być sprawdzone przed wymianą ponieważ możliwe jest, że tylko jedna świetlóвка nie działa.

Wymiana świetlówek jest bardzo łatwa i przebiega następująco:

1. Chwyć świetlówkę i pociągnij do siebie aby ją wyjąć z oprawki;
2. Ustaw nową świetlówkę w odpowiedniej pozycji i pchnij ją w oprawkę.

Używać wyłącznie typów świetlówek określonej w danych technicznych.

WYMIANA FILTRA

Woreczek zamontowany w pochłaniaczu pyłu pełni rolę filtra. Należy wymieniać regularnie woreczek po jego całkowitym zapełnieniu się. Po pierwszym napełnieniu filtr traci swoje właściwości i może narażać urządzenie na uszkodzenie. Zabrania się prania filtrów.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Elementy chromowane, lakierowane i plastikowe. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Nie należy używać środków chemicznych silnie żrących. Lakier jakim jest pokryty stół nie jest odporny na żel, aceton, zmywacz. Nie używać rozpuszczalników. Uwaga! Powierzchnie lakierowane mogą zmieniać kolor pod wpływem oddziaływania ciepłego lub zimnego powietrza. Zmiany z tym związane nie są podstawą do reklamacji.
2. Drewno, sklejka. Powierzchnie drewniane lub ze sklejki należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
3. Eko - skóra, skaj. Czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydło, szampon) w ciepłej wodzie przy użyciu miękkiej gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 25% roztwór alkoholu etylowego. Zabrania się: stosowania past, wosków, rozpuszczalników, środków do czyszczenia skóry naturalnej, prania wodnego, prasowania, kontaktu z nagrzanymi powierzchniami, przebijania materiału ostrymi przedmiotami.

DEZYNFEKCJA

Dezynfekować spirytusem i sporadycznie 5% Lizolem wyłączając elementy plastikowe, z tworzywa sztucznego. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur, Incidin, Incides.