

## INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNY ULTRADŹWIĘKOWEJ MODEL CD-7810

### ZASTOSOWANIE

1. Biżuteria, okulary
2. Mechanizmy zegarów, głowice drukarek, pióra wieczne
3. Narzędzia dentystyczne, protezy
4. Części samochodowe i motocyklowe
5. Przyrządy laboratoryjne, instrumenty
6. Moduły elektroniczne

### CZYSZCZENIE

1. Umieść przeznaczony do czyszczenia przedmiot w zbiorniku z płynem tak aby był całkowicie zanurzony
2. Podłącz wannę do zasilania , uruchom i ustaw przewidywany czas czyszczenia

### UWAGA

1. Nie włączaj urządzenia z pustym zbiornikiem, może ulec uszkodzeniu przetwornik ultradźwiękowy.
2. Nie uderzaj twardymi , ostrymi przedmiotami w dno zbiornika, możesz uszkodzić przetwornik ultradźwiękowy - używaj plastikowego koszyka
3. Długi czas pracy urządzenia powoduje wzrost temperatury cieczy myjącej co może powodować zwiększone starzenie elementów elektronicznych.
4. Usuwać często zbierające się na dnie zbiornika zanieczyszczenia
5. Nie wlewaj żrących i łatwopalnych cieczy do zbiornika

### CECHY PRODUKTU

1. Efekt czyszczenia jest szybko widoczny
2. Czyszczenie ultradźwiękami jest znacznie wydajniejsze niż czyszczenie metodami tradycyjnymi takich rzeczy jak sztuczne szczęki, szczotek do zębów, głowic drukarek, części maszyn i urządzeń, urządzeń precyzyjnych.
3. Konstrukcja redukuje hałas wytwarzany przez urządzenie do minimum.
4. Urządzenie jest wodoodporne , bezpieczne i przy właściwym użytkowaniu niezawodne.

### UŻYTKOWANIE

1. Umieść przedmiot w wannie, zalej płynem czyszczącym tak aby cały przedmiot był zanurzony. Pamiętaj aby nie nalewać płynu powyżej poziomu bezpieczeństwa.
2. Włącz urządzenie do sieci włącz wannę przyciskiem „ON/OFF”, wanna zacznie działać, i rozpocznie się automatyczne odliczanie czasu, środkowym przyciskiem możesz zmienić czas działania wanny. W każdej chwili można przerwać pracę urządzenia przyciskając przycisk „ON/OFF”.

